


WELCOM_CloudPrinterSetting

本ソフトウェアは、SUNMI-TRP58-UWB 用の Wi-Fi 設定アプリです。

本アプリを使用するためには、別途 Android 端末が必要になります。

1. 「WELCOM_CloudPrinterSetting.apk」をアンドロイド端末にインストールしてください。



2. 「WELCOM_CloudPrinterSetting」アプリを起動してください。



く クラウドプリンターの設定



クラウドプリンターの準備 を行ってください

1. クラウドプリンターを電源に接続し、ペアリングボタンを3秒間押し続けて、ペアリングモードをオンにします。
2. 下の[開始]ボタンをクリックして、クラウドプリンターを選択します（携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認し、アプリの位置情報の認証がオンになっていることを確認してください）

開始



3. 「開始」 ボタンを押すと近くのプリンタが検索されて表示されます。



＜ クラウドプリンターの設定

クラウドプリンターを選択してください



CloudPrint_0172

0C:25:76:66:5F:1C

○ 検索中...




設定を行うプリンタを選択してください。

4. 接続する Wi-Fi の一覧が表示されます。



く クラウドプリンターの設定

接続するWi-Fiを選択します



○ 検索中...

Wi-Fi接続を解除します [解除](#)



※接続する Wi-Fi のアクセスポイントが検索される状態にしてください。

※既に Wi-Fi の設定が行われていて、解除したい場合は、「解除」のリンクをタップしてください。

5. 設定する SSID を選択して、パスワードを入力してください。



6. 設定が行えると「設定成功」画面が評されて、最初の画面に戻ります。



クラウドプリンターの設定



クラウドプリンターの準備 を行ってください

1. クラウドプリンターを電源に接続し、ペアリングボタンを3秒間押し続けて、ペアリングモードをオンにします。
2. 下の[開始]ボタンをクリックして、クラウドプリンターを選択します（携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認し、アプリの位置情報の認証がオンになっていることを確認してください）

開始



※静的 IP アドレスを設定することはできません。

※ペアリングボタンを素早く 2 回押すと、設定内容が印字されます。

```
## NETWORK PAGE ##

Model          :NT212
Serial num     :N301203B40172

HW version     :1.0.1
BootLoader Version :1.0.1
FW version     :1.3.9
SUNMI APP version :1.3.6
Partner APP version :0.0.4
MiniAPP version :1.0.2
Print lib version :1.3.6
Font version   :1.1.0
TTS version    :2.0.0
Print head dead dots:
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
Longitude :
Latitude  :

[WiFi]
IP          :192.168.0.118
SubnetMask :255.255.255.0
GateWay     :192.168.0.250
MAC         :0C:25:76:63:E7:E3
DHCP        :Enable

[Bluetooth]
BT Name     :CloudPrint_0172
BT Address  :0C:25:76:66:5F:1C

[Network Test]
Current Network =>Wifi
Link=>SSID:WEL-CREATIONG =>Pass
Check=>DHCP Conflict =>Pass
Check=>IP Conflict   =>Pass
Ping=>GW 192.168.0.250 =>9ms
Ping=>DNS 198.41.0.4   =>18ms
Ping=>MQTT Server      =>149ms
Ping=>HTTP Server      =>261ms
MQTT=>Check Config    =>Pass
MQTT=>Connect         =>Pass
MQTT=>R&W              =>Pass

2020-12-09 00:50:35 UTC
Serial num      :N301203B40172
MQTT env        :Online

=====
网络分析結果
网络检测无异常

**COMPLETE**
```



ウェルコムデザイン株式会社

URL: www.e-welcom.com
e-mail: welcom@e-welcom.com

本社 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
TEL. 078-994-5333 (代) FAX. 078-994-5400
東京本社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252